PRACTICA DE LABORATORIO ANALIZAR EL REGISTRO DE WINDOWS – PARTE 1

Dentro de los procedimientos a cumplir en una investigación de computo forense sobre equipos que trabajan con sistemas operativos Windows se incluye el análisis de los *Registros de Windows*, los cuales permiten recopilar información complementaria y valiosa para la investigación, dichos registros se encuentran clasificados por secciones y se organizan en forma jerárquica por claves (Hives), subclaves y valores.


Objetivo General.- Obtener y analizar el registro de Windows de nuestro propio equipo con el uso de las herramientas forenses: FTK Imager y Registry Viewer

Objetivos Específicos:

- Averiguar la versión de Windows que tiene el equipo
- Averiguar las cuentas de usuario del Sistema
- Averiguar la configuración de la Zona Horaria del Sistema
- Averiguar el nombre del equipo
- Averiguar que dispositivos fueron montados en el Equipo
- Averiguar que dispositivos USB de almacenamiento fueron conectados

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- 1) Extracción de los archivos del Registro de Windows de nuestro equipo
 - Iniciar el programa FTK Imager (la descarga del programa se muestra en prácticas anteriores)
 - Seleccionar del menú File
 Obtain Protected Files



 En la ventana emergente seleccionar donde serán almacenados los archivos del registro de Windows "Browse", y seleccionar "Password Recovey and all registry files" y presionar OK



2) Averiguar la versión de Windows que tiene el equipo Investigado

Instalar el programa "Registry Viewer"

- Bajar el programa de → https://accessdata.com/product-download/registry-viewer-1-8-0-5
- Iniciar el programa




Como el programa es versión Demo, en la primera ventana emergente presionar "si"







- En el programa seleccionar del menú File →Open



Abrir el archivo SOFTWARE desde el lugar donde se guardaron los archivos con el programa FTK Imager




- Seleccionar → SOFTWARE→Microsoft→Windows NT →CurrentVersion Ahí se puede verificar la versión del Windows instalado en el equipo




3) Averiguar las cuentas de usuario del Sistema


- En el programa Registry Viewer seleccionar del menú File →Open
- Abrir el archivo SAM desde el lugar donde se guardaron los archivos con el programa FTKImager




- Una vez abierto el archivo SAM con el programa Registry Viewer se puede observar tres usuarios y sus nombres




Seleccionando el usuario "000001F4" se puede información al respecto



Seleccionando el usuario "000001F5" se puede información al respecto




Seleccionando el usuario "000001F4" se puede información al respecto




4) Averiguar la configuración de la Zona Horaria del Sistema

En el programa Registry Viewer seleccionar del menú File → Open y seleccionar el archivo SYSTEM
 (De la ubicación donde se extrajeron los archivos con el programa FTK Imager)




- En el registro acceder a:SYSTEM→ControlSet001 → Control → TimeZoneInformation




5) Averiguar el Nombre del Equipo

En el registro acceder a: SYSTEM→ControlSet001→Control→ComputerName




6) Averiguar que dispositivos fueron montados en el Equipo

En el registro acceder a: SYSTEM→MountedDevices



7) Averiguar que dispositivos USB de almacenamiento fueron conectados

En el registro acceder a: SYSTEM→ControlSet001→Enum→USBSTOR



La última vez que conectaron dicho USB

Ir a: Properties → {83da6326...→0066

